



如果您有任何與產品相關的問題,歡迎您透過下列方式與我們聯繫:

請來電至本公司的諾基亞客服專線

電話: (02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址 : www.nokia.com.tw

我們也歡迎您來拜訪本公司的「諾基亞行動電話館」以獲得更多產品資訊:

台北紐約紐約店:(位於台北市信義區紐約紐約購物中心)

地址:台北市信義區松壽路 12 號 電話: (02) 8780-9333

台中精誠店:(鄰近精明商圈)

地址:台中市精誠路 11-3 號 電話: (04) 2328-8588

高雄三多店:(鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)

地址:高雄市三多三路 199 號 電話: (07) 535-3088

此外,您也可以將您的寶貴意見寫下,透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信

箱: care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any products related questions, you are welcomed to contact with us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.

Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

You are also welcome to visit our Nokia Professional Centres located in Taipei, Taichung, and Kaohsiung.

Their addresses are:

- 1. No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei. Tel: (02) 8780-9333
- 2. No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Tel: (04) 2328-8588
- 3. No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store. Tel: (07) 535-3088

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail box.

care.tw@nokia.com














您好

讓閃耀在黑暗中的行動電話 - Nokia 3100 塑造您光芒四 射的形象! Nokia 3100 外殼的 U 型發光設計讓您周遭的 人相形失色,輕易突顯您的個人特質。

Nokia 3100 可表達出強烈的個人風格。一系列的 Xpresson™ 使用者可前後自行更換的遊戲彩色外殼 是專爲發光 效果所設計,讓您體驗更讚的遊戲效果。當行動電話響起 或接收到訊息時,也會啓動此發光效果。啓動行動電話的 動畫式彩色螢幕保護圖案觀看動態影像,或下載代表您個 人風格的和弦鈴聲與桌面圖案。

除此之外,再配搭其他出色的功能一同使用更可讓您一直成爲眾人注目的焦點:使用收訊人群組清單發送簡訊2、 支援三頻 GSM 功能,並藉由可附加動畫圖片的 MMS² 秀 出您的審美品味。不分日夜,隨時皆可使用趣味相機 拍 攝相片, 然後再將影像傳輸到 Nokia 3100, 使用 MMS² 將 相片發送給親朋好友觀賞。

擁有如此多的功能,您可以說 Nokia 3100 爲個人風格添 加了畫龍點睛的效果。

Nokia 3100 支援 128 x 128 像素的顯示解析度。此行銷資料顯示的 影像解析度可能會與實際產品顯示的有所不同。


上版配件為選購配件,需另行購買。 2 GPRS、WAP、資料傳輸速度和其他行動電話服務須視行動電話 系統業者和/或內容服務供應商而定。MMS 和/或其他相關服務須 視系統以及使用的裝置相容性和支援的內容格式而定。請洽詢當 地的行動電話系統業者。













諾基亞 行動電話

NOKIA

- 電源鍵 • 按住該鍵可開機或關機。
- 若在通話期間或待機模式 中快速地按該鍵: 可進入 操作模式清單。

- 通話鍵 撥打電話號碼與接聽來
- 瀏覽行動電話服務時 按 , 可快速進入 所選擇的功能。
- 在待機模式中按該鍵可 顯示最近撥出的電話號 碼。

- **數字鍵** 輸入號碼和字元。
- 按住 👪 鍵可以撥打語音信箱。
- 按住 💯 叮直接連上 WAP 網頁。

- 選擇鍵
 執行按鍵上方文字訊 息所顯示的功能。
- 在通話期間按該鍵可 使用喇叭。

結束鍵

•掛斷電話或拒絕接聽 來電。還可用於從任意 功能中退出並返回待機 模式。

- 四向搭動鍵
 用於瀏覽姓名、電話 號碼、功能表或設定 選項。
- 些俱。 在待機模式下:可用 於快速進入文字訊息 編輯器、日曆及電話 簿。



名がなるか WEF 3

† #

44(T 5 ±47回 P54日 mno 日

7 YZ 日野八名X AHA BORS BORS BORS BORS

אללן בם


















您的諾基亞


功能表指南

我們將協助您學習使用您新的諾基亞行動電話。在 接下來兩頁的的功能表指南中,將依照行動電話中 出現的順序,逐步說明主要功能表功能。


這裡包含了 14 種您所見到的功能表功能,編號爲 1-14,如此您便可以粗略地看一下它們的順序。在 每個功能表功能的右邊,我們列出諾基亞手機中的 特殊功能,同樣地按照順序列出以方便您尋找。


















本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品RH-19符合下列說明委員會 (Council Directive)的規定:1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/中找到。

Copyright © 2004 Nokia。版權所有,翻印必究。

未取得Nokia的書面同意,嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部 分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on(可前後自行更換的彩色外殼)與 Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與 公司名稱可能分別爲其各自擁有者之商標或註冊名稱


Nokia tune (諾基亞音調)是Nokia Corporation的聲音標記。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。T9 文字輸入軟體 Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。





Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進 的權利,恕不另行通知。

在任何情況下,對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而 來或非直接的損壞,Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」爲準。除非適用的法律另有規定,否則不對本文 件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證,其中包括但不 限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或 作廢此文件的權利。恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。請 妥善處理電池。

9356697

第2版

製造 (進口、代理)商之名稱/地址/電話:

公司名稱:台灣諾基亞股份有限公司

公司地址:台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

公司電話:+886227199998


























安全規定 vii	輸入空格	
概述ix 密碼 ix	輸入數字 輸入符號和標點符號	11
詳細用戶指南 ix	5. 使用功能表 功能表	12
行動電話功能概述x 共享記憶體x	訊息 (功能表 1) 文字訊息	14
1. 行動電話 1	多媒體訊息	16
按鍵與連接埠 1 待機模式 1	罗殊福凯总能愿题CM	18
省電功能 2 待機模式中的基本指示符號 2	育用总 資訊訊息 訊息設定	18
2. 開始使用 3	系統指令編輯器	19
安裝 SIM 卡和電池	超前記錄(切能表 2)	19
開機和關機	通訊錄(功能表 3)在通訊錄尋找姓名	20
鍵盤鎖(按鍵保護)	在通訊來等及姓名 每組姓名儲存多個電話號碼、 文字項目與影像	
夜光外殼發光	操作模式 (功能表 4)	22
撥電話	設定(功能表 5)	22
接聽或拒絕來電	螢幕保護圖案 時間和日期設定	22
通話期間選項 7 喇叭 7	通話設定	23
4. 輸入法 8	顯示設定 提示音設定	25
輸入法指示符號	電話週邊設定 保密設定	25
注音輸入法	原廠設定	26
智慧型預測英文輸入10 將智慧型預測英文輸入法	多媒體資料 (功能表 7) 日曆 (功能表 8)	27
設定爲開或關 10 輸入英文字 10	建立日曆備註	27
撰寫複合字 11	遊戲 (功能表 9) 啓動遊戲	















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page -4 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







索引	 15

遊戲下載27
遊戲設定28
應用程式 (功能表 10) 28
啓動應用程式28
下載應用程式28
附加功能 (功能表 11) 29
計算機 29
倒數計時器 29
碼錶30
服務 (功能表 12)
設定行動電話的服務30
建立服務連結
瀏覽服務網頁
結束服務連結
多重模式瀏覽器外觀設定 32
選取 Cookie 設定
書籤
下載
服務信箱
清除快取記憶體
授權證明
捷徑 (功能表 13)
SIM 卡服務 (功能表 14) 34
6. 個人電腦連線
Nokia 電腦端套件 35
7. 電池資訊
充電與放電
8. 原廠週邊產品
電池
室內
標準充電器 (ACP-7)
м— / в на (/ ког т / от
旅行用充電器 (ACP-12) 37
旅行用充電器 (ACP-12)
室內和車輛38
室內和車輛
室內和車輛38
室內和車輛
室內和車輛























安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這 些規定可能會導致危險或觸法。有關 更進一步的詳細資訊,請參閱本用戶 指南。



在禁止使用行動電話,或者 使用行動電話可能會造成 干擾或危險的地方,請勿開



行車安全第一

開車時請勿手持行動電話。



所有的無線電話都可能受 到干擾,影響效能。



位於醫療院所時請關機

請遵循相關規定與原則。在 醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

無線裝置在飛機上會造成 干擾,請勿使用。



位於加油站時請關機

在加油站請勿使用行動電 話。也不要在靠近燃料或化 學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請 關機

進行爆破工程時,請不要使 用行動電話。請遵守限制, 並遵循相關規定與原則。



小心使用

請以正常姿勢使用行動電 話。非必要時請勿碰觸天 線。



認證服務

唯有合格的服務人員才可 安裝或維修行動電話配備。



配件與電池

請使用原廠的配件與電池。 不要連接不相容的產品。



防水性

您的行動電話無法防水。請 保持乾燥。



備份資料

請記得備份重要資料。



連接其他設備

在連接任何其他設備時,請 先閱讀其使用指南,取得詳 細的安全指示。請勿連接不 相容的產品。



撥電話

確定行動電話已經打開且 位於服務區域內。輸入電話 號碼,包括區碼,然後按 →。若要結束通話請按 **←**。若要接聽電話請按






緊急電話

確定行動電話已經打開且 位於服務區域內。請按 ✓ ,依不同需要決定按鍵 次數(例如必須先結束通 話、結束功能表等等),以 清除螢幕。輸入緊急電話號 碼,再接 >。說明您的位 置。接到掛掉電話的指示後 才可結束通話。









VΪ


















系統服務

本指南所述的行動電話,業經認證適 用於EGSM 900、GSM 1800和GSM 1900網路系統。

請注意,有無三頻功能乃依系統功能 而定。請向當地行動電話系統業者治 詢是否可申購及使用該功能。

本指南中所介紹的許多功能稱爲「系 統服務」,它們是由無線行動電話系統 業者所提供的特殊服務。在使用任何 一項「系統服務」之前,您必須向當 地的行動電話系統業者或服務供應商 申購所需的服務並索取使用說明。



請注意:某些系統可能無法支援所有語言及/或服務。



配件


使用充電器爲行動電話充電之前,請 先確認該充電器之型號。本行動電話 只能使用ACP-7、ACP-12和LCH-12來 充電。




警告:請搭配電話製造商認可 的電池、充電器及配件來使用 本特定型號的行動電話。使用 其他未經認可的配件可能會 使行動電話的保固失效,甚至 造成損害。

關於業經認可的合格配件資訊,請洽 詢您的經銷商。

當您切斷任何配件的電源時,請握住 插頭拔出而非拉扯電源線。

















概述

■密碼

• 保密碼:保密碼隨此行動電話 一起提供,可防止他人未經許 可使用您的行動電話。預設密 碼為12345。

如需得知如何使用保密碼,請 參閱第25頁的「保密設定」。

• PIN碼: PIN碼隨SIM卡一起提 供,能防止您的SIM卡被盜用。 將保密設定功能表的開機 PIN 碼設爲開 (請參閱第 25 頁的 「保密設定」),就可設定行動 電話於每次開機時要求輸入 PIN碼。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN碼,PIN碼就會被鎖住。您 必須輸入PUK碼才能解除SIM 卡鎖定,並設定新的PIN碼。

• PIN2 碼:部份 SIM 卡會提供 PIN2碼。使用特定服務(例如: 收費單位計數器)時會要求您 輸入PIN2碼。如果您連續三次 輸入錯誤的PIN2碼,螢幕上就 會顯示PIN2碼被鎖,而且將要 求您輸入PUK2碼。

在保密設定功能表的更改密碼 中變更保密碼、PIN碼和PIN2碼 (請參閱第 25 頁的「保密設 定」)。將新密碼與行動電話分 開放在安全的地方。

• PUK與PUK2碼: PUK與PUK2 碼隨SIM卡一起提供。如果沒有


提供,請洽詢您的行動電話系 統業者以取得PUK與PUK2碼。

限制密碼(4碼):使用通話限 制功能時需要輸入限制密碼。 詳情請參閱第25頁的「保密設 定」。您可從您的服務供應商取 得此碼。


■詳細用戶指南

您也許可以在 Nokia 官方網站 (www.nokia.com) 的支援區找到詳 細用戶指南。





















行動電話功能概述


Nokia 3100行動電話提供許多實用的功能,例如行事曆、時鐘、鬧鐘、操作模式等功能。部分功能如下:

- MMS 多媒體訊息服務 (Multimedia Messaging Service); 詳情請參閱第16頁的「多媒體 訊息」。
- 和弦MIDI鈴聲讓您的鈴聲千變 萬化。
- GPRS 整合封包無線電服務 (General Packet Radio Service) 可透過行動網路系統發送與接 收資料。
- 特別針對行動電話所設計的 MIDP Java™應用程式。詳情請 參閱第28頁的「應用程式(功 能表10)」。
- Nokia OTA設定服務。許多服務都需要正確設定您的行動電話才可使用。您可以直接以OTA(Over The Air) 訊息的方式接收設定,並將設定儲存起來即可。如需更多相關資訊,請洽詢離您最近的Nokia授權經銷商。


■共享記憶體

以下行動電話功能使用共享記憶體:行動電話通訊錄、文字和多媒體訊息、多媒體資料中的影像和鈴聲、日曆、書籤、以及Java遊戲和應用程式。使用以上任何功能之一將會減少其他功能可使用的記憶體容量。這種情況在大量使用以上功能時會特別明顯。舉例來說,若儲存太多影像或Java應用程式導致共享記憶體已滿,您的行動電話就會顯示「記憶體已滿」的訊息。在此情況下,請先刪除一些儲存在共享記憶體中的應用程式或項目,然後再繼續使用記憶體。

















行動電話

1. 行動電話

■按鍵與連接埠

1. 電源鍵 ①



- 2. 選擇鍵 和 —
- 3. 四向捲動鍵 **ヘ、~、〈**和**〉**, (和)可調整音量大小。
- 4. 一可撥打電話與接聽來電。 在待機模式中會顯示最近撥出 的電話號碼。
- 5. 按一可結束通話,並結束所 有功能。
- 6. 按□ਝ-ਾੜਾ 可輸入數字及字

- * +和 #在不同的功能中具有 不同的用途。
- 7. 充電器插孔
- 8. Pop-Port™資料連接埠,可用來 連接耳機和資料連接線


■待機模式

當行動電話已經可以使用,而您未 輸入任何字元時,行動電話就會進 入待機模式。




- 1. 顯示系統標誌。
- 2. 顯示您目前所在位置的電信系 統訊號強度。
- 3. 顯示電池電量。
- 4. 左選擇鍵在待機模式會顯示爲 功能表。
- 5. 右選擇鍵在待機模式會顯示爲 通訊錄或捷徑(個人化快捷操 作)。若要自定個人化快捷操作 功能,請參閱第22頁的「個人 化快捷操作」。





















行動電話

省電功能

當行動電話的功能在特定時間內 未被使用時,就會啟動數位式時鐘 畫面覆蓋螢幕畫面以節省電源。



有語音通話)。若有兩 組電話號碼,第一組號 碼的轉接指示符號爲 **♪**,而第二組號碼則 爲24。請參閱第23頁 的「來電轉接」。

已啓動喇叭功能。請參 閱第7頁的「喇叭」。


有一通未接來電。請參 閱第19頁的「通話記錄 (功能表2)」。



4()

待機模式中的基本指示 符號

- 您已經收到一個或數 \Box 個文字或圖片訊息。請 參閱第15頁的「閱讀與 回覆訊息或簡訊電子 郵件」。
- 您已經收到一或數個 o 多媒體訊息。請參閱第 17頁的「閱讀與回覆多 媒體訊息」。
- 行動電話鍵盤已鎖住。 **=**0 請參閱第4頁的「鍵盤 鎖(按鍵保護)」。
- 將來電提示設定爲關, 而訊息提示聲設定爲 無鈴聲時,行動電話在 接收到來電或文字訊 息時就不會響起。請參 閱第25頁的「提示音設 定」。
- 鬧鈴已設爲開。請參閱 第26頁的「鬧鐘(功能 表6)」。
- 將所有來電轉接至另 一組電話號碼(轉接所

















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 3 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







2. 開始使用

■安裝SIM卡和電池


將所有小型SIM卡放在孩童接觸 不到的地方。

- SIM 卡及其觸點很容易因刮痕 或彎曲而損壞,因此使用、插 入或取出卡片時要小心。
- 在安裝SIM卡前,請務必關閉行 動電話,並切斷行動電話與其 他任何週邊產品之間的連接。
- 1. 取下行動電話的背面外殼。將 行動電話背面朝上、按下背面 外殼固定鈕 (1) 並向下滑出背 面外殼(2)。

以手指扣住取出電池(3)。



2. 打開SIM卡插槽。輕輕推出SIM 卡插槽 (4) 並打開 (5)。



卡上的金色接觸點位置如下圖 所示。



4. 關閉SIM卡插槽 (7) 並向下接直 到固定住爲止。




5. 裝回電池(8)。




6. 裝回背面外殼 (9)。



















開始使用

■電池充電

1. 將充電器插頭插入行動電話底 部的插孔。



2. 將充電器插到牆上的交流電源 插座。

螢幕會在行動電話開機時短暫 顯示充電中。如果電池中完全 沒有電力,可能要等幾分鐘螢 幕才會出現充電指示符號或才 能夠撥打電話。

充電時間的長短取決於使用的充 電器與電池。例如,在待機模式下, 使用ACP-7充電器爲BL-5C電池充 電需花費 3 小時的時間,而使用 ACP-12充電器爲BL-5C電池充電 則需花費1.5小時的時間。

■開機和關機



警告:在禁止使用行動電 話,或使用行動電話會造 成干擾或危險的地方,請 勿開機。

按住電源鍵❶。

若行動電話要求輸 入 PIN 碼,請輸入 PIN 碼(會顯示爲 ****) 。



一般操作姿勢

請僅以一般操作姿 勢使用行動電話。

您的行動電話具有 內建隱藏式天線。它 的使用方法跟其他 無線電傳輸設備一 樣。當行動電話開機 後,請不要觸摸天 線。接觸天線會影響 通話品質,並使行動





電話消耗的電量高於實際需要。也 不要接觸天線區,以維持行動電話 通話期間的連線品質。

■鍵盤鎖 (按鍵保護)

您可以將鍵盤鎖住以避免在無意 間誤按按鍵。


按一(功能表或開鎖),然後在 1.5 秒內按 * +鎖住鍵盤或解除鍵 盤鎖。

鍵盤上鎖時仍可正常接聽來電。當 您結束通話或拒絕來電後,鍵盤將 會自動鎖上。

有關自動鍵盤鎖的相關資訊,請參 閱第24頁的「自動鍵盤鎖」。



請注意:當電話鍵盤上鎖 時,還是可以使用內建於 行動電話的緊急電話號碼 (例如112、911或其他公用 緊急事故電話號碼)。輸入 緊急電話號碼,然後按 ~。只有在輸入所有的 數字後,螢幕上才會顯示 這個號碼。























RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 5 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







■更換正面與背面外殼


更換外殼前,行動電話請務必關 機,並拔下與行動電話連接的充電 器或其他裝置。更換外殼時請避免 碰觸到行動電話的電子組件。放置 及使用行動電話時請務必將外殼 裝好。

1. 取下行動電話的背面外殼。



將行動電話背面朝上、按下背 面外殼固定鈕 (1) 並向下滑出 背面外殼(2)。


2. 若要取下正面外殼,輕輕地撬 開行動電話底部使正面外殼與 行動電話分離。



- 3. 將按鍵墊片換到新的正面外殼
- 4. 若要裝回正面外殼,首先對準 行動電話與正面外殼的位置,

然後向下壓直到卡榫已正確鎖 住爲止。

開始使用




5. 對準背面外殼與行動電話的位 置(1),然後裝回背面外殼(2) 直到背面外殼的固定鈕已正確 扣住爲止。






■夜光外殼發光

Nokia 3100行動電話的正面外殼包 含夜光成份。若要讓外殼在夜晚發 光,就必須將外殼曝露在亮光下至 少15分鐘以吸收光源。




















基本功能

3. 基本功能

■撥電話

1. 輸入電話號碼,包括區碼。如 果按錯了,可以按清除。

若要撥打國際電話,請按兩下 * +來取代國際冠碼(+字元爲 國際電話通用碼),然後輸入國 碼、區碼(若有必要,應去掉 前面的0),以及電話號碼。同 一國家不同區之間所撥打的電 話也有可能是國際電話。

- 2. 按 🥆 撥出號碼。
- 3. 按 / 結束通話或取消撥出電 話號碼。

使用通訊錄撥打電話

在待機模式中,按~或~尋找姓 名,或輸入要尋找姓名的第一個 字。請同時參閱第20頁的「在通 訊錄尋找姓名」。按 > 撥出螢幕 上的號碼。

重撥最近撥出的電話號碼

在待機模式中,按一下~ 進入最 近撥過或嘗試撥打的20個電話號 碼清單。捲動到要撥出的電話號碼 或姓名,然後按 ~ 撥出號碼。

單鍵撥號

將電話號碼指定到某一單鍵撥號 鍵(2篇2至三次3日)。詳情請參閱 第20頁的「通訊錄 (功能表3)」 關於單鍵撥號的說明。請使用以下 方法之一撥打電話:

- 按一下要撥打的單鍵撥號鍵, 然後按~。
- 如果單鍵撥號已設定爲「開」, 請按住單鍵撥號鍵直到撥出電 話爲止。請參閱第23頁的「單 鍵撥號」。

■接聽或拒絕來電

按一可接聽來電,或按 / 結束 通話。

按一可拒絕來電。

按無聲 (如有此功能的話) 可關 閉鈴聲,然後再選擇要接聽或拒絕 來電。



秘訣:如果已啓動通話中轉 接來電的功能轉接來電(例 如轉到語音信箱),在拒絕 來電的同時也將自動轉接 通話。請參閱第23頁的「來 電轉接」。

來電等待

在通話期間,按一可接聽等待中 的電話,而第一通電話則會進入保 留模式。按 🖊 可結束通話。

若要啓動來電等待功能,請參閱第 23頁的「來電等待」。




















■通話期間選項

通話期間可使用的許多選項都屬 於系統服務。在通話期間按操作便 可使用以下部分選項:

掛斷、結束全部通話、靜音、取消 靜音、通訊錄、功能表、保留、恢 復通話、切換通話、轉移通話、接 通另一方、會議通話、單方通話、 接聽、拒絕、發送多頻音、喇叭、 手機、鎖鍵盤。

如需相關詳細資訊,請參閱Nokia網站 (www.nokia.com) 上的詳細用戶指南。

喇叭

您可以在通話期間使用內建喇叭, 如此便可以使用行動電話的免持 功能。




警告:使用喇叭的擴音功能時請勿將行動電話拿到 耳朵旁邊,因爲聲音可能 會太大聲。


若要啓動此功能,請按操作,然後 選擇喇叭,或者按選擇鍵喇叭(如 有此功能的話)。

若要在通話期間關閉此功能,請按 操作,然後選擇手機,或者按選擇 鍵手機(如有此功能的話)。



















4. 輸入法

行動電話中可用的輸入法需視行 動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。 當語言(功能表5-5-1)設爲繁體 中文時,您就可以使用中文輸入法 (如注音)來輸入繁體中文字。

在使用某些功能(如撰寫文字訊 息)時,您也可以使用智慧型預測 英文輸入法。與傳統英文輸入法相 比較,這種輸入法可以減少按鍵次 數並且加快輸入速度。

■輸入法指示符號

輸入法指示符號位於螢幕左上角。 下表列出各種輸入法的名稱及其 指示符號。

輸入法 指示符號

סחגל 注音

筆劃 コレトマ

大寫 ABC 小寫

abc 數字輸入 123

請注意:根據銷售地區不同,其預 設及可用的輸入法皆已事先設定於 行動電話中。請查看指示符號以得 知目前正在使用哪種輸入法。


■切換輸入法

- 重複按 🕶 可切換使用的輸入
- 按住。#可以在數字與其他輸 入法間做快速切換。
- 撰寫文字訊息時,請按操作,然 後從選單中選擇要使用的輸入 法。使用中的輸入法不會出現 在選單之中。

■注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號和聲 調符號的對應表,以及需要按幾次 才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	5	夕	Γ	L	
2	分	太	3	为	
3	((万	Γ		
4	Ч	<	۲		
5	业	1	7		
6	P	ち	4		
7	Υ	T	さ	せ	
8	历	~	幺	ヌ	
9	9	り	尤	7	儿
0	_	メ	口		

















使用注音輸入法

1. 輸入注音符號和聲調符號:重 覆按對應的數字鍵,直到出現 所要的注音符號。重複按 * + 取 得適合的聲調符號。

按清除可刪除游標左方的注音 符號或聲調符號。按住清除可 更快速刪除已輸入的符號。

- 2. 輸入中文字: 若顯示候選字清 單,按(或)可左右移動反白標 記。按一下 ~ 可以查看下一行 的候選字,而按一下 ~ 則可以 查看前一行的候選字。按確認 可輸入反白選取的字。
- 3. 輸入預測字: 在輸入中文字後, 行動電話會預測可能與第一個 字形成字詞的字。按(或)可左 右移動反白標記。按一下 • 可 將反白標記移到下一行的候選 字。按一下 ~ 可將反白標記移 到前一行的候選字。按確認可 輸入反白選取的字。輸入預測 的候選字後,預測即結束。

若不需要預測字,請按返回。

出現預測清單時,如要繼續 輸入您可以輸入的下個中 文字的注音,請按*,輸入 符號和標點符號,或按 **α**#切換成另一個輸入法。

清除所有的注音後,按清除可 刪除游標左側的中文字。按住 清除可更快速刪除已輸入的 字。按 本、 、 、 (及) 可移動游

範例:輸入「生日快樂」

- 1. 進入建立訊息。
- 2. 輸入「生」的注音:按5號 三次、 號 四次,和 * + 一次以 輸入第一聲。
- 3. 若需要的話,按》將「生」反白。 按確認輸入該字元。現在出現 候選字清單。
- 4. 若需要的話,按)將「日」反白。 按確認輸入該字。
- 5. 輸入「快」的注音:按 5. 輸入 次、□災兩次、В™一次,再 按 * + 一次輸入第四聲。
- 6. 若需要的話,按》將「快」反白。 按確認輸入該字。現在出現候 選字清單。
- 7. 若需要的話,按)將「樂」反白。 按確認輸入該字。

■傳統英文輸入

在使用傳統英文輸入法時, >> 指 示符號會顯示在螢幕的左上方。字 母的大小寫會以 GBC或 Gbc 指示。

- 1. 若要將輸入法切換爲大寫或小 寫,請參閱第8頁的「切換輸入 法」。
- 2. 按一下數字鍵(2/1637)到 | 11/1539) 可得到按鍵上的第一個字母, 按兩下則是按鍵上第二個字 母,以此類推。

如果要輸入的字母和前一個輸 入的字母在同一個按鍵上,您 需等到游標再次出現,或立刻 按以下捲動鍵 ~ ` ~ `(和)中



























的一個來結束輸入上一個字 母。

3. 按清除可刪除游標左側的字母;按住清除可更快速刪除已輸入的符號。

■智慧型預測英文輸入

智慧型預測英文輸入法使用內建 於行動電話的字典,您也可以在字 典裡加入新單字。當字典的空間已 滿時,加入的新單字會取代字典中 最少用到的字。

在使用智慧型預測英文輸入法時, 一一指示符號會顯示在螢幕的左 上方。字母的大小寫是由 IBC、 IDC 或 IDC 所顯示的。

<u>將智慧型預測英文輸入法</u> 設定爲開或關

啟動智慧型預測英文輸入:

- 1. 在撰寫文字訊息時,按操作,然 後選擇智慧英文。
- 2. 選擇English。

關閉智慧型預測英文輸入:

- 1. 在撰寫訊息時,按操作,然後 選擇智慧英文。
- 2. 選擇關閉。

輸入英文字

1. 使用按鍵 2 % 到 號 9 可輸入 英文字。每個字母只需按一次 鍵。每按一次畫面上的字就會 改變。 例如,若要在英文字典設爲開時輸入Nokia,請按一下點局輸入N、按一下點局輸入o、按一下5點體輸入k、按一下4點輸入i、再按一下2點線輸入a:

 abc
 abc
 abc
 abc
 abc

 O.
 On.
 Onl.
 Onli.
 Nokia,

除了數字鍵外,也可以使用以 下按鍵:

- 要刪除游標左側的字元,請 按**清除**。按住**清除**可更快速 刪除字元。
- 要變更字元大小寫,請按
 。#。按住。#則可在字母
 與數字模式間切換。
- 要插入符號,請按住 * + , 或按操作選擇插入符號。使 用四個捲動鍵捲動到您想使 用的符號,然後按確定。

您也可以按2篇次4版、4版、 1568 或8%來移動反白標記,然後按5點。來輸入反白的符號。

- 要在字母模式下插入數字, 請按住對應的數字鍵。
- 要先在通訊錄中搜尋然後插入姓名或電話號碼,請按操 作選擇插入姓名或插入號 碼。
- 要插入單字,請按操作並選擇插入單字。使用傳統英文輸入法撰寫單字,然後按儲存。該字也會加入字典中。





















2. 當您輸入單字並確認無誤後, 請按任一捲動鍵,或用□氣加 入空格做爲確認。

若輸入的不是您要的單字,您 有以下的選項可使用:

- 重覆按 * + 一直到所要的 單字顯示爲止,然後確認。
- 按操作並選擇其他對應項。 如果在單字後面顯示"?",表示 字典沒有這個單字。若要將單 字新增至字典中,請按拼寫, (使用傳統英文輸入法)輸入 單字,然後按儲存。
- 3. 開始輸入下一個單字。

撰寫複合字

輸入複合字的前半、按)確認,然 後再輸入後半。

■輸入空格

按□氩可輸入空格。

若目前的輸入法是數字或注音,請 先切換成其他的輸入法(第8頁的 「切換輸入法」)。

■輸入數字


- 將目前的輸入法切換成數字輸 入法 (請參閱第8頁的「 切換 輸入法」)。按數字鍵直接輸入 數字。
- 如果目前的輸入法是智慧型預 測或傳統英文輸入法,請按住 對應的數字鍵輸入數字。

如果目前使用的輸入法是傳統 英文輸入法,請重複按對應的 按鍵來獲得想要的數字。


■輸入符號和標點符號

- 如果目前使用的輸入法是注音、 傳統英文或數字輸入法,按 * + 就可取得中文或英文符號 清單。按へ、一、(和)可移動 反白標記。按確定可輸入反白的 符號。
- 如果目前的輸入法是傳統英文 輸入法,重複按 1500 可輸入一 些常用的英文標點符號。
- 如果要加入表情符號,按住 * + , 待符號清單出現後再按 一次 * + , 或是在符號清單中 按一、一、(和)移動反白標 記至另一頁選取表情符號。按 確定可輸入反白的符號。















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 12 Monday, December 29, 2003 5:34 PM





使用功能表

5. 使用功能表

Nokia 3100在功能表中提供多種功能。

若要進入功能表,請按功能表。使用一或一在功能表中捲動,並按

選擇選取要進入的功能表,再以同樣的方法選擇子功能表和設定。

按返回可回到之前的功能表階層, 而按退出則可退出功能表。

■功能表

- 1. 訊息
 - 1. 文字訊息
 - 2. 多媒體訊息
 - 3. 語音訊息
 - 4. 廣播訊息
 - 5. 訊息設定
 - 6. 系統指令編輯器

2. 通話記錄

- 1. 未接來電
- 2. 已接來電
- 3. 已撥電話
- 4. 刪除最近記錄
- 5. 通話計時
- 6. 通話計費
- 7. GPRS計數器
- 8. GPRS計時器

3. 通訊錄

- 1. 快速尋找
- 2. 尋找
- 3. 增加姓名
- 4. 删除
- 5. 複製
- 6. 設定



- 8. 客服號碼¹
- 9. 服務號碼¹
- 10.本手機號碼2
- 11.號碼分組²

4. 操作模式

- 1. 標準
- 2. 無聲
- 3. 嗶一聲
- 4. 響亮
- 5. 我的模式1
- 6. 我的模式2

5. 設定

- 1. 個人化快捷操作
- 2. 螢幕保護圖案
- 3. 時間和日期設定
- 4. 通話設定
- 5. 手機設定
- 6. 顯示設定
- 7. 提示音設定



2. 如果沒有支援客服號碼和/或服務號碼,此子功能表編號也將隨之變更。

5






12

















■訊息 (功能表1)



您可以讀取、撰寫、發送與儲存文字、多媒體與電子郵件訊息。在發送訊息之前,您必須先儲存訊息中心號碼。詳情請參閱第18頁的「訊

文字訊息

息設定」。

您的行動電話可以使用簡訊發送與接收連續的加長型訊息(系統服務)。此訊息是由數則文字訊息所組成,其收費方式可能是依據發送所需的訊息則數而定。若使用特殊(Unicode)字元,訊息數量可能就會增加。請注意:智慧型預測英文輸入法可能會使用 Unicode 字元。

您也可以發送和接收含有圖片的 文字訊息。



請注意:圖片訊息功能只有在行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備圖片訊息功能的行動電話才能接收和顯示圖片訊息。

編輯與發送訊息

螢幕的右上角會顯示可輸入的字 元數/目前已輸入的訊息量,例如 120/2。

- 1. 按功能表,然後選擇訊息、文字訊息和建立訊息。
- 2. 輸入訊息。請參閱第8頁的「輸入法」。您也許可以使用以下選項:使用範本、插入圖片、插入

表情符號、插入號碼。每則圖 片訊息的大小是文字訊息的好 幾倍。因此,發送一則圖片訊 息所需的花費可能會大於發送 一則文字訊息。

- 3. 若要發送訊息,請按操作,然 後選擇發送。
- 輸入收訊人的電話號碼或在通 訊錄尋找電話號碼。接確認發 送訊息。



發送訊息選項

在撰寫完訊息之後,請按操作,然 後選擇發送選項:

選擇發送至多人可以一次發送訊息至多位收訊人,而發送到群組名單則可發送訊息至事先定義好的收訊人群組名單。詳情請參閱第16頁的「收訊人群組名單」。選擇訊息設定組就可以使用事先定義好的訊息設定組發送訊息。如需訊息設定組的相關資訊,請請參閱第18頁的「訊息設定」。

撰寫與發送簡訊電子郵件

您必須先儲存發送電子郵件所需 的設定才能使用簡訊發送電子郵













14







件。請參閱第18頁的「訊息設定」。 如需瞭解電子郵件服務的可用性 及申請事項,請洽詢您的行動電話 系統業者。若要在通訊錄儲存電子 郵件地址,請參閱第21頁的「每 組姓名儲存多個電話 號碼、文字 項目與影像」。

- 1. 按功能表,然後選擇訊息、文 字訊息和建立簡訊郵件。
- 2. 輸入收訊人的電子郵件地址或 從通訊錄尋找,然後輸入主旨 與電子郵件訊息。
- 3. 若要發送電子郵件,請按操作, 然後選擇發送電子郵件。



請注意:使用簡訊系統服 務發送電子郵件時,行動 電話可能會顯示訊息已發 出。該文字僅表示電子郵 件已經由行動電話發送至 電子郵件伺服器,並不表 示要發送的對象已接收到 電子郵件。如需電子郵件 服務的詳細資訊,請洽詢 您的服務供應商。

閱讀與回覆訊息或簡訊電子 郵件

當您收到訊息或電子郵件時,螢幕 上會出現❷ 指示符號、新訊息的 數目,以及__條新訊息。

已接收的訊息會自動儲存在共享 記憶體。

□ 閃動表示訊息記憶體已滿。在 接收新訊息之前,請先刪除部分的 舊訊息。

1. 按顯示觀看訊息,或按退出稍 後再閱讀訊息。

使用功能表

若收到一封以上的訊息,請選 擇您要閱讀的訊息。未閱讀的 文字訊息前面會以□表示。

2. 在閱讀或觀看訊息時按操作。

您可以選擇要執行的選項,例 如刪除、以文字訊息或電子郵 件轉寄或編輯訊息、或者移動 並重新命名正在閱讀的訊息等 等。選擇複製至日曆可將訊息 文字全部複製到行動電話的日 曆,以做爲當天的備忘錄。選 擇訊息詳情可查看發訊人的姓 名與電話號碼、所使用的訊息 中心、收到的日期與時間等資 訊。選擇提取詳情可從目前訊 息得知發訊人的電話號碼、電 子郵件地址和網站位址。在閱 讀圖片訊息時,選擇儲存圖片 可將圖片儲存在範本資料夾。

3. 選擇回覆可回覆訊息。選擇回 覆訊息時要使用空白螢幕、原 訊息或標準回答。確認或編輯 電子郵件地址與主旨。撰寫回 覆訊息。

按操作、發送,然後再按確認 將訊息發送到螢幕上的號碼。

收件匣與寄件匣資料夾

行動電話會將收到的文字訊息儲 存在收件匣資料夾,而將已發送的 訊息儲存在文字訊息子功能表的 寄件備份資料夾中。

要稍後發送的文字訊息可儲存在 存檔、我的資料夾或範本資料夾。





















範本

本行動電話有提供文字範本(以 圖表示)和圖片範本(以圖表示)。

若要進入範本清單,請按功能表,然後選擇訊息、文字訊息和範本。

存檔和我的資料夾

您可以將訊息分類放在存檔資料 夾或新增的資料夾。在閱讀訊息 時,請按操作。選擇移動,並捲動 到要移動訊息的目標資料夾,然後 按確認。

若要新增或刪除資料夾,請按功能表,然後選擇訊息、文字訊息和我的資料夾。按操作,然後選擇增加資料夾或刪除資料夾。

收訊人群組名單

如果您需要經常發送訊息給某一 群固定的收訊人,您可以在通訊錄 定義收訊人群組名單。

若要查看選取收訊人群組名單中的姓名,請按功能表,然後選擇訊息、文字訊息和收訊人群組名單。按操作,然後選擇顯示群組名單。再按一次操作來編輯收訊人群組名單的內容:增加姓名、顯示詳情或刪除姓名。

若要編輯收訊人群組名單,請按功 能表,然後選擇訊息、文字訊息和 收訊人群組名單。按操作,然後選 擇增加群組名單、重新命名群組、 清除群組名單或刪除群組名單。

若訊息無法發送給收訊人群組名 單上的部分收訊人,請選擇未發至 收訊人。按操作,然後選擇重發至 群組名單(重新發送訊息給未發 至收訊人清單中的收訊人)、顯示 群組名單、刪除群組名單或顯示訊 息。

訊息計數器

若要查看訊息計數器,請按功能表,然後選擇訊息、文字訊息、訊息計數器以及發出的訊息或收到的訊息。若要清除計數器,請選擇計數器歸零。

多媒體訊息



請注意:此功能只有在行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用。只有具備多媒體訊息功能的行動電話才可接收和顯示多媒體訊息。

多媒體訊息可包含文字、圖片及鈴聲。本行動電話可支援單筆最大為 45 KB的多媒體訊息。



請注意:若將允許多媒體 接收設為是或在註冊系統,您的行動電話系統業 者或服務供應商就可能會 對您接收的每則訊息收取 費用。

多媒體訊息支援以下格式:

- 影像和圖片: JPEG、GIF、PNG和BMP。
- 鈴聲:可擴充和弦鈴聲 MIDI (SP-MIDI) 與單音鈴聲。

您無法在通話期間、玩遊戲或執行 其他Java應用程式、或使用服務連 結時接收任何多媒體訊息。導致多





















媒體訊息發送失敗的原因有很多, 所以請勿使用多媒體訊息來發送 重要資料。

撰寫與發送多媒體訊息

若要設定所需設定,請參閱第19頁 的「多媒體訊息設定」。如需瞭解 多媒體訊息服務的可用性與申請 事項,請洽詢您的服務供應商。

- 1. 按功能表,然後選擇訊息、多 媒體訊息和建立訊息。
- 2. 輸入訊息。

若要插入影像或聲音,請按多 媒體資料、操作,然後選擇插 入影像或插入音效片段。可用 的資料夾清單會顯示在多媒體 資料。開啓其中一個資料夾、捲 動到想插入的影像或聲音檔、 按操作,然後選擇插入。訊息 標題上的■或♪指示符號表 示已附加影像或聲音檔。

若要從通訊錄輸入姓名,請按 操作然後選擇更多選項和插入 姓名。

若要插入電話號碼,請按操作 然後選擇更多選項和插入號 碼。

若要在訊息發出前預覽,請按 操作,然後選擇預覽。

- 3. 若要發送訊息,請按操作,然 後選擇發送至號碼(或發送至 郵件地址或發送至多人)。
- 4. 輸入收訊人的電話號碼 (或電 子郵件地址),或在通訊錄中尋 找電話號碼 (或電子郵件地 址),然後加以確認。

使用功能表

②動態指示符號會在發送期 間出現,而且您仍然可以使用 行動電話的其他功能。如果發 送失敗,行動電話會嘗試重傳 幾次。若仍然無法發送,該訊 息會儲存在寄件匣資料夾中。 您可以稍後再嘗試重新發送。

版權保護可避免部分影像、鈴 聲和其他內容在未經授權的情 況下遭到複製、修改、傳送或 轉寄。

閱讀與回覆多媒體訊息


在接收多媒體訊息時, 螢幕上會顯 示回動態指示符號。已接收的訊 息會以圖表示,並且出現收到多 媒體訊息。

- 1. 按顯示觀看訊息,或按退出稍 後再閱讀訊息。
- 2. 捲動並觀看訊息。按操作也許 可使用以下選項:刪除訊息、回 覆或全部回覆、轉發至號碼、轉 發至郵件地址或發送至多人、 修改、訊息詳情、播放、儲存音 效片段或儲存影像。

多媒體訊息收件匣、寄件匣、 已存訊息和寄件備份資料夾 行動電話會將已接收的多媒體訊 息儲存在收件匣資料夾。要發送的 多媒體訊息會移至寄件匣資料夾。 要稍後發送的多媒體訊息可儲存 在已存訊息資料夾。若已將儲存已 發訊息設爲是,已發送的多媒體訊 息就會儲存在寄件備份。詳情請參 閱第19頁的「多媒體訊息設定」。



















多媒體訊息記憶體已滿

已接收的多媒體訊息會自動儲存 在共享記憶體中。

若有新的多媒體訊息等待接收時 訊息記憶體已滿, ②指示符號就 會閃爍,並顯示多媒體記憶體已 滿,顯示等待的訊息。若要查看等 待的訊息,請按顯示。若要儲存訊 息,請按操作、選擇儲存訊息。儲 存新訊息之前應先刪除舊訊息。

若要放棄等待的訊息,請按退出和 確認。若要查看訊息,請按取消。

刪除訊息

按功能表,然後選擇訊息、文字訊 息或多媒體訊息和刪除訊息。

- 若要刪除特定資料夾內的所有 訊息,請選取該資料夾。
- 若要刪除所有文字訊息資料夾 內的訊息,請選擇全部訊息,並 在出現刪除全部資料夾中的訊 息?確認。

若該資料夾還包含未閱讀的訊息, 行動電話將詢問是否想要一倂刪 除它們。

語音訊息

語音信箱是系統服務, 您必須先申 請此服務。如需詳細資訊,請洽詢 您的服務供應商。

按功能表,然後選擇訊息和語音訊 息。若要撥打語音信箱,請選擇接 聽語音訊息。若要輸入、顯示或編 輯語音信箱號碼,請按語音信箱號 碼。

如果系統支援, 00 指示符號出現 表示有新的語音留言。按接聽撥出 語音信箱號碼。



秘訣:在待機模式中,按住 ¹端 可撥出語音信箱。

資訊訊息

此系統服務可讓您接收各種不同 主題的訊息 (例如:交通狀況)。 如需詳細資訊,請洽詢您的服務供 應商。

訊息設定

訊息設定會影響訊息的發送、接收 或檢視。

文字和電子郵件的訊息設定

按功能表,然後選擇訊息、訊息設 定、文字訊息和訊息設定組。若 SIM卡支援多種訊息設定組,請選 擇您要變更的設定組。

每一個設定組都有以下的設定:訊 息中心號碼(從服務供應商發 送)、發送格式、訊息有效期、預 設收訊號碼 (文字訊息) 或電子 郵件伺服器(電子郵件)、傳送報 告、使用GPRS、本中心回覆(系 統服務)和重新命名訊息設定組。

文字和電子郵件訊息的替換 設定

按功能表,然後選擇訊息、訊息設 定、文字訊息和替換收件匣或替換 寄件備份。選擇是可設定行動電話 在文字訊息記憶體已滿時,以新文 字訊息分別取代收件匣或寄件備 份資料夾裡的舊文字訊息。



















多媒體訊息設定

按功能表,然後選擇訊息、訊息設 定和多媒體訊息。選擇:

- 儲存已發訊息。選擇是可將已 發送的多媒體訊息儲存在寄件 備份資料夾。選擇否就不會儲 存已發送的訊息。
- 傳送報告可要求系統發送訊息 傳送報告(系統服務)。
- 允許多媒體接收。選擇否、是 或在註冊系統來使用多媒體服務。選擇在註冊系統後,您的 手機將無法在註冊系統之外接 收多媒體訊息。
- 收到的多媒體訊息。選擇提取可允許接收多媒體訊息,或選擇拒絕。
- 連結設定。定義接收多媒體訊息的服務連結設定。啓動您要儲存連結設定的設定組,然後編輯該設定組的設定。您也許可從提供服務的服務供應商以OTA訊息的方式接收到服務設定。如需詳細資訊,請洽詢服務供應商。請同時參閱第30頁的「設定行動電話的服務」。
- 允許接收廣告。您可以接受或 拒絕接收廣告。

字體大小設定

若要選擇閱讀與撰寫訊息的字體大小,請按功能表,然後選擇訊息、訊息設定、其他設定和字體大小。

系統指令編輯器

按功能表,然後選擇訊息和系統指 令編輯器。輸入並發送服務請求 (也稱爲USSD指令),例如網路服 務的啓動指令,至您的服務供應 商。

■通話記錄 (功能表2)



行動電話會記錄未接來電、已接來 電和已撥出的電話號碼,以及大約 的通話時間與費用。

僅當行動電話在系統服務區內已 開機,而且該系統也支援這些功能 時,才可以記錄未接來電、已接來 電和已接出的電話號碼。


最近通話記錄

按未接來電、已接來電和已撥電話 功能表中的操作時,您就可以查看 通話時間、編輯、查看或撥打已記 錄的電話號碼、將電話號碼加到通 訊錄、或從清單刪除記錄的電話號 碼。您也可以發送文字訊息(發 送訊息)。


通話計數器與通話計時器



請注意:行動電話系統業 者實際計算的通話和服務 費用須視網路系統的功 能、帳單四捨五入或稅金 等等因素而定。



















按功能表,然後選擇通話記錄和以 下選項:

- 通話計時可顯示大約通話時間。
- 通話計費(系統服務)可顯示 使用計費方式功能所指定的收 費單位來核對您前次通話或所 有通話的費用。



請注意:當電話費餘額 用完時,您還是可以撥 打行動電話內建的緊急 電話號碼(例如112、119 或其他公用緊急事故電 話號碼)。

- GPRS 計數器可捲動並查看發 送與接收資料的數量,還可清 除計數器。計數器單位以位元 計算。
- GPRS 計時器可捲動並查看 GPRS連結的時間,還可清除計 時器。

■通訊錄 (功能表3)



您可以將姓名和電話號碼(聯絡 人)儲存在行動電話通訊錄和SIM 卡記憶體中。

- 行動電話通訊錄的每個姓名也 許可儲存電話號碼和文字備 註。您也可以將影像儲存至特 定姓名中。行動電話通訊錄使 用共享記憶體。
- 儲存在 SIM 卡中的姓名與電話 號碼會以 3表示。


在通訊錄尋找姓名

使用功能表指令尋找

- 1. 在待機模式下,按通訊錄;
- 2. 選擇尋找;
- 3. 輸入欲尋找的姓名的前一至數個字元,然後按**確認**;
- 若需要的話,可按 ~ 或 ~ 尋 找所要的姓名。按詳情並使用 捲動鍵可查看選取姓名的詳細 資料。

快速尋找

- 在待機模式下,按 、或按通 訊錄,然後選擇快速尋找,行 動電話就會列出或反白通訊錄 的第一個項目。
- 2. 輸入您要尋找之姓名的第一個 注音符號,例如,按2%整 三次。 螢幕上就會出現包含該按鍵上 的第三個注音符號的快速尋找 視窗。您可以在快速尋找視窗 中輸入更多的注音符號。



快速尋找視窗打開後,按。#可 切換到其他輸入法(目前的輸 入法顯示在螢幕的左上角)。例 如,若要尋找英文姓名,先重 複按。#切換到"ABC",然後輸 入英文姓名或其開頭字母。

符合的姓名會從通訊錄中篩選 出來,並將第一個姓名加以反 白。請注意,篩選出來的姓名 排列順序可能和通訊錄裡的排 列順序不同。





















3. 若需要的話,按一或一,尋找 所要的姓名。按詳情可查看選 取姓名的詳細資料。

此外,您也許還可使用以下選項:

- 增加姓名和刪除。
- 複製可從行動電話通訊錄複製 姓名和電話號碼到SIM卡記憶 體,反之亦然。
- 設定可選擇通訊錄中姓名和電 話號碼的顯示方式。選擇記憶 體狀態可查看未使用與已使用 的記憶體容量。
- 單鍵撥號可指定電話號碼至單 鍵撥號鍵。若要啓動單鍵撥號, 請參閱第23頁的「單鍵撥號」。
- 客服號碼可撥打服務供應商的 客服號碼。當SIM卡有提供服務 供應商的客服號碼時,您才可 以撥打此號碼 (系統服務)。
- 服務號碼可撥打服務供應商的 服務號碼。當SIM卡有提供服務 供應商的服務號碼時,您才可 以撥打此號碼(系統服務)。
- 可查看已經儲存在 SIM 卡中的 本手機號碼。(此功能需SIM卡 支援。)
- 號碼分組可將儲存在記憶體的 姓名和電話號碼分類到不同的 號碼分組,並指定分組專用的 鈴聲。

每組姓名儲存多個電話 號碼、文字項目與影像

您可以將不同類型的電話號碼和 簡短的文字項目儲存在行動電話 通訊錄中。


第一個儲存的電話號碼會自動設 定爲預設號碼,並在號碼類型指示 符號加上外框表示。從通訊錄選擇 姓名撥打電話時,將會撥出此電話 號碼。

- 1. 確認使用的記憶體爲手機或手 機和SIM卡。
- 2. 捲動到要加入新電話號碼或文 字項目的姓名,然後按詳情。
- 3. 按操作,然後選擇增加號碼、增 加詳情或增加影像。若選取的 姓名是儲存在SIM卡記憶體中, 該姓名將會移到行動電話通訊 錄中。
- 4. 從以下電話號碼類型中選擇電 一般、🛮 手機、🖀 住家、🚄 辦 公室和昌傳真,然後輸入電話


或文字類型@電子郵件、◎網 址、□ 通訊地址和2 說明,然 後輸入文字項目

或開啓多媒體資料中的影像, 然後捲動到想附加的影像。按 操作,然後選擇存至通訊錄。選 取影像就會複製到選取的聯絡 人處。



















■操作模式 (功能表4)



您的行動電話有各種設定群組 (即操作模式),讓您依喜好爲不 同的事件或情境設定不同的鈴聲。 按功能表,然後選擇操作模式。捲 動到想要的操作模式並按選擇。

- 若要啓動選取的操作模式,請 選擇啓動。
- 若要設定操作模式在特定時間 (最多24小時) 啓動, 請選擇定 時,然後設定該操作模式設定 應結束的時間。操作模式設定 的時間過後,將啓動未排定時 間的前一個操作模式。
- 若要自訂操作模式,請選擇個 人化選擇。選擇要變更的設定, 然後進行變更。

■設定 (功能表5)



個人化快捷操作

您可以新增部分特定功能至個人 化快捷操作清單中,然後在待機模 式按捷徑) 或進入捷徑功能表啓 動。詳情請參閱第34頁的「捷徑 (功能表13)」和第1頁的「待機 模式」。

按功能表,然後選擇設定和個人化 快捷操作。

若要選擇待機模式顯示的右選擇 鍵名稱,請選擇右選擇鍵。選取捷 徑或通訊錄。

若要從個人化快捷操作清單選取 想要的功能,請選擇選擇捷徑操 作,螢幕就會出現可用的功能清 單。捲動到想要的功能,然後按標 記將該功能新增到快捷清單。若要 從清單刪除特定功能,請按取消。 若要重新排列清單中的功能,請按 組織捷徑操作,然後選擇想要重新 排列的功能。按移動,然後選擇要 將該功能移到何處。

螢幕保護圖案

按功能表,然後選擇設定和螢幕保 護圖案。選取選擇螢幕圖案,您就 可以從多媒體資料選擇動畫或靜 止影像來做爲螢幕保護圖案。選擇 螢幕保護圖案要啓動的啓動時間。 選擇開可啓動螢幕保護圖案。

除了螢幕保護圖案之外,爲了省 電,當行動電話的功能在特定時間 內未被使用時,就會啓動數位式時 鐘畫面。請參閱第2頁的「省電功 能」。

時間和日期設定

按功能表,然後選擇設定、時間和 日期設定。

選擇時鐘可設定行動電話在待機 模式顯示時鐘、調整時鐘以及選取 時間格式。

選擇日期可設定行動電話在待機 模式顯示日期、設定日期、日期格 式以及日期分隔符號。

選擇自動更新時間(系統服務)可 設定行動電話根據目前的時區自 動更新時間和日期。



















自動更新日期和時間不會影響您 爲鬧鐘、日曆或鬧鈴備忘錄所設定 的時間。更新後的時間爲當地時 間。部分設定的鬧鈴時間可能會因 爲更新時間而過期。

通話設定

來電轉接

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和來電轉接 (系統服務)轉接 來電。如需詳細資訊,請洽詢您的 服務供應商。

若要將來電轉接設定爲開,請選擇 啓動來電轉接,然後選擇啓動來電 轉接的啓動時間(如果轉接選項 有此功能的話)。若要將來電轉接 設定爲關,請選擇取消來電轉接。 若要查看是否已啓動來電轉接,請 選擇檢查狀態(若轉接選項有此 功能的話)。您可同時啟動多個轉 接選項。

任意鍵接聽

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和任意鍵接聽。選擇開後,您只 需按任何一個鍵便可接聽來電,但 ●、選擇鍵 ● 和 ● ,以及 / 除 外。

自動重撥

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和自動重撥。選擇開可讓您的行 動電話在撥號失敗之後繼續撥號, 最多十次。

單鍵撥號

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和單鍵撥號。選擇開後,只要按

住對應的號碼鍵便可撥出指定給 單鍵撥號鍵(從2滴滴至。滾ౢౢౢౢౢ 〕 的姓名和電話號碼。

來電等待

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和來電等待。選擇啓動來電等待 後,在通話中有新來電時,系統將 會通知您(系統服務)。詳情請參 閱第6頁的「來電等待」。

通話總結

按功能表,然後選擇設定、通話設 定和通話總結。選擇開後,行動電 話將簡短顯示最後一通電話的通 話時間與計費 (系統服務)。

發送本手機號碼

選擇功能表,然後選擇設定、通話 設定和發送本手機號碼。選擇是 後,您的電話號碼將會顯示在受話 方的電話上(系統服務),或選擇 系統預設。


用戶撥出號碼

用戶撥出號碼是一項系統服務。您 可以選擇號碼1或2來撥打電話。當 SIM卡支援時才會顯示此功能。


手機設定

手機語言

選擇行動電話將顯示的語言。按功 能表,然後選擇設定、手機設定和 手機語言。若選擇自動,行動電話 就會根據SIM卡資訊選擇語言。

















自動鍵盤鎖



請注意:當電話鍵盤上鎖 時,還是可以使用內建於 行動電話的緊急電話號碼 (例如112、911或其他公用 緊急事故電話號碼)。輸入 緊急電話號碼,然後按 . 只有在輸入所有的 數字後,螢幕上才會顯示 這個號碼。

按功能表,然後選擇設定、手機設 定和自動鍵盤鎖。選擇開並輸入延 時時間(分:秒)。在待機模式中, 當延時時間過後,鍵盤將自動上鎖 以避免誤按按鍵。請同時參閱第4 頁的「鍵盤鎖 (按鍵保護)」。

區域訊息顯示

按功能表,然後選擇設定、手機設 定和區域訊息顯示。選擇開後,行 動電話將在使用以微蜂窩系統 (MCN)技術爲基礎的行動系統時 提供指示訊息。

間候語

按功能表,然後選擇設定、手機設 定和問候語。輸入行動電話開機時 短暫顯示的問候語。

系統選擇

按功能表,然後選擇設定、手機設 定和系統選擇。選擇自動後,行動 電話將會自動選擇所處區域之內 其中一個行動系統。選擇手動,您 就可以選擇與您的行動電話系統 業者簽有漫遊協定的系統。

SIM更新提示

請參閱第34頁的「SIM卡服務(功 能表14)。

說明訊息顯示

若要設定行動電話是否顯示說明 訊息,請按功能表,然後選擇設定、 手機設定和說明訊息顯示。

開機鈴聲

若要設定行動電話開機時是否播 放開機鈴聲,請按功能表,然後選 擇設定、手機設定和開機鈴聲。

顯示設定

桌面圖案

讓行動電話於待機模式中顯示多 媒體資料功能表中的背景圖案 (桌面圖案)。

若要選取圖片,請按功能表,然後 選擇設定、顯示設定和桌面圖案。 選擇選擇影像,然後從多媒體資料 的資料夾選取圖片。若要設定圖片 爲桌面圖案,請按操作,然後選擇 設定爲桌面圖案。若要啓動/關閉 桌面圖案,請分別選擇開/關。

顏色模式

若要變更部分顯示元件的顏色 (例如:指示符號和訊號指示條), 請按功能表,然後選擇設定、顯示 設定和顏色模式。

系統標誌

若要設定行動電話顯示或隱藏系 統標誌,請按功能表,然後選擇設 定、顯示設定和系統標誌。
























螢幕亮度

若要變更行動電話螢幕的螢幕亮 度,請按功能表,然後選擇設定、 顯示設定和螢幕亮度。使用(和) 可調整螢幕亮度。

提示音設定

您可以變更選取操作模式的設定。 按功能表,然後選擇設定和提示音 設定。選取並變更來電提示、鈴聲 類型、鈴聲音量、韻律背景燈光提 示、振動提示、訊息提示聲、按鍵 音和警告音。您可以在操作模式功 能表找到相同的設定。請參閱第22 頁的「操作模式(功能表4)」。 選擇優先號碼組可設定行動電話 只在特定號碼分組的電話號碼來 電時才會發出鈴聲。捲動到您要的 號碼分組或所有來電,然後按標 記。

電話週邊設定

當行動電話已連接到部分相容的 Nokia聲音週邊產品(例如:耳機) 時才會顯示此功能表。

按功能表,然後選擇設定和電話週 邊設定。請從中選取一個顯示的週 邊產品。

選擇預設模式可選取在連接週邊 產品時要使用的操作模式。

選擇自動接聽可設定行動電話在 來電五秒後自動接聽。如果將來電 提示設爲嗶一聲或關,就無法使用 自動接聽功能。

選擇燈光可將燈光設定爲一直開。 選擇自動可設定燈光於按下按鍵 後開啓15秒鐘。當選取免持聽筒時 才會出現燈光選項。

保密設定




請注意:當您使用限制通 話的安全功能時(禁止通 話、封閉用戶群組與固定 撥號),在某些網路系統中 還是會允許撥打特定的緊 急電話號碼(例如112、119 或其他公用緊急電話號 碼)。

按功能表,然後選擇設定和保密設 定。選擇:

- 開機 PIN 碼可設定行動電話每 次開機時要求輸入開機PIN碼。 部份SIM卡無法關閉此功能。
- 通話限制 (系統服務)可限制 撥打至您的行動電話或從您的 行動電話撥出去的電話。
- 固定撥號可限制只能撥打特定 的電話號碼(本功能需SIM卡 支援)。
- 封閉用戶組。此系統服務可指 定一群特定的人才能與您互通 電話。
- 保密項目。預設保密碼爲 12345 °

選擇手機可設定行動電話於插 入新SIM卡時要求輸入保密碼。 選擇記憶體後,當您要選取SIM 卡記憶體或想要變更使用中的























記憶體時,行動電話將要求輸 入保密碼。

• 保密碼可變更保密碼、PIN碼、 PIN2碼或限制密碼。



請注意: 在禁止使用行動 電話,或是使用行動電話 會產生干擾或危險的地 方,請不要按確認。

原廠設定

若要將功能表重設爲其原始值,請 按功能表,然後選擇設定和原廠設 定。輸入保密碼。儲存在通訊錄的 姓名和電話號碼不會被刪除。





您可以設定行動電話在特定時間 發出響鈴。按功能表,然後選擇鬧 鐘。

若要設定鬧鈴,請選擇鬧鈴時間, 然後輸入鬧鈴時間。鬧鈴時間設定 後,若要變更時間,請選擇開。 若要設定鬧鈴聲,請選擇鬧鐘鈴聲 和想要使用的鈴聲。

鬧鈴時間過後

行動電話會發出鬧鈴聲,並且在螢 幕上閃爍預定報時和目前的時間 (即使行動電話已關機)。按停止 可停止鬧鈴。如果讓行動電話鬧鈴 響一分鐘,或按重響,鬧鈴就會停 止。約十分鐘後,鈴聲將再度響起。 若在關機時到了預定的鬧鈴時間, 行動電話將自動開機並開始播放 鬧鈴聲。如果按停止,行動電話將 詢問是否要開機(啓動手機?)。 按取消關機,或按確認開機。

■多媒體資料 (功能表7)



您可以將影像和鈴聲(例如:透 過多媒體訊息所接收)儲存在多 媒體資料的資料夾中。詳情請參閱 第17頁的「閱讀與回覆多媒體訊 息」。多媒體資料功能使用共享記 憶體。



請注意: 您的行動電話必 須開機才能使用此功能。 在禁止使用行動電話,或 使用行動電話會造成干擾 或危險的地方,請勿開機。

若要查看資料夾,請按功能表,然 後選擇多媒體資料和顯示資料夾。 之後會顯示資料夾清單。開啓所要 的資料夾,就會出現資料夾中的檔 案清單。捲動到想要的檔案。 按操 作,就可使用以下幾個選項:打開、 刪除、發送、移動、重新命名、設 定爲桌面圖案、設爲鈴聲、詳情、 排序。

其他選項有:增加資料夾、刪除資 料夾、重新命名資料夾、多媒體資 料下載可下載更多影像和鈴聲。






















■日曆 (功能表8)



日曆使用共享記憶體。



按功能表,然後選擇日曆。

今天的日期會加上外框表示。有備 註內容的日子會以粗體表示。若要 查看當日備註,捲動到該天、按操 作,然後選擇顯示當日備註。

※ 秘訣:若要逐日捲動到當日 備註,請按(或)。

若要查看單日備註,請按操作,然 後選擇顯示。

日曆畫面的其他選項可能還包含:

- 建立備註、將備註發送到其他 行動電話、複製備註內容到另 一天、或刪除、編輯、移動與重 複備註。
- 設定可設定日期、時間、日期 或時間格式,或一星期的第一 天。在自動刪除選項中,您可 以設定行動電話在特定時間過 後自動刪除舊的備註。

建立日曆備註

按功能表,然後選擇日曆。捲動至 想要的日期、按操作,然後選擇寫 備註內容。從以下備註類型中選 擇:■ 備忘錄、☎ 通話或鑰 生日。

行動電話的備註鬧鈴響時

行動電話會發出嗶聲並顯示備註 內容。出現電通話備註時,按 ∼ 就可以撥打顯示的電話號碼。 若要停止鬧鈴並查看備註內容,請 按顯示。若要停止鬧鈴但不想查看 備註內容,請按退出。

■遊戲



使用功能表

(功能表9)

本行動電話軟體包 含幾款特別爲Nokia行動電話所設 計的遊戲。



請注意: 您的行動電話必 須開機才能使用此功能。 在禁止使用行動電話,或 使用行動電話會造成干擾 或危險的地方,請勿開機。

按功能表,然後選擇遊戲和選擇遊 戲。選擇遊戲或遊戲集、按操作, 然後選擇打開或按 ~ 。

如需得知遊戲的其他選項,請參閱 第28頁的「應用程式可用的其他 選項」。

遊戲下載

按功能表,然後選擇遊戲和遊戲下 載。螢幕會顯示可用的書籤清單。 選擇更多書籤進入服務功能表中 的書籤清單。詳情請參閱第32頁的 「書籤」。

選擇合適的書籤連結到想要進入 的網頁。如需不同服務、價格與收

























費的詳細資訊,請洽詢您的服務供應商。

遊戲使用共享記憶體。若要查看遊戲安裝尚可使用的記憶體容量,按功能表,然後選擇遊戲和記憶體。



請注意:Nokia 不爲從非 Nokia網站下載的應用程式 保證。若您選擇從這些網 站下載Java應用程式,需謹 慎注意安全性和其內容。

遊戲設定

按功能表,然後選擇遊戲和設定來 設定遊戲的音效、燈光及振動效 果。

■應用程式 (功能表10)



本行動電話軟體包含幾個特別為 Nokia行動電話所設計的Java應用 程式。



請注意:您的行動電話必 須開機才能使用此功能。 在禁止使用行動電話,或 使用行動電話會造成干擾 或危險的地方,請勿開機。

<u>**啓動應用程式**</u>

按功能表,然後選擇應用程式和選擇應用程式。捲動到一個應用程式、按操作,然後選擇打開或按

應用程式可用的其他選項

- 删除可從行動電話刪除應用程式。
- 網路存取可限制應用程式存取系統。
- 更新版本可檢查是否有新版的 應用程式可從服務下載(需應 用程式支援)。
- 網頁可從 Internet 網頁提供應用 程式的詳細資訊或額外的資 料。系統需支援此項功能才可 使用。當應用程式有提供 Internet網址時,網址才會顯示。
- 服務設定可指定部分應用程式 設定瀏覽器所需的預設值。
- 詳情可提供應用程式的額外資訊。

下載應用程式

本行動電話支援J2ME™ Java應用程式。在下載前請先確認該應用程式與您的行動電話相容。您可以使用以下方法下載新的 Java 應用程式:

 按功能表,然後選擇應用程式 和應用程式下載。螢幕會顯示 可用的書籤清單。選擇更多書 籤進入服務功能表中的書籤清 單。詳情請參閱第32頁的「書 籤」。

選擇合適的書籤連結到想要進 入的網頁。如需不同服務、價 格與收費的詳細資訊,請洽詢 您的服務供應商。
























• 按功能表,然後選擇服務和下 載連結。選擇下載適合的應用 程式或遊戲。詳情請參閱第32 頁的「下載」。

- 若要使用遊戲下載功能,請參 閱第27頁的「遊戲下載」。
- 使用 Nokia 電腦端套件的 「Nokia應用程式安裝器」從相 容的電腦將應用程式下載至您 的行動電話。



請注意:在下載遊戲或應用程式 時,它們可能會儲存在遊戲功能表 中,而非應用程式功能表。


應用程式使用共享記憶體。若要查 看應用程式安裝尚可使用的記憶 體容量,請按功能表,然後選擇應 用程式和記憶體。

在下載或執行 Java 應用程式時可 能會出現以下文字訊息:啓動失 敗、應用程式錯誤、不支援該應用 程式、通話中、無法執行、不明檔 案格式、檔案太大、無效檔案、啓 動失敗、無法執行應用程式、不明。

■附加功能 (功能表11)



本行動電話在此功能表中提供了 幾種實用的功能。



使用功能表

計算機

本行動電話包含計算機功能,也可 用來粗略進行幣值換算。

此計算機的準確度有限,而且可能 會有進位的錯誤,尤其是在除不盡 的時候。


按功能表,然後選擇附加功能和計 算機。

按□劉 - 邁灣和入數字。按 ◇#插入小數點。若要刪除最後的 數字,請按清除。若要變換正負號, 按操作,然後選擇更改正負號。按 * +一次是"+"、二次是"-"、三次是 "*"、四次是 "/"。要計算結果,請 按操作,然後選擇計算結果。若要 清除書面進行下一項計算,請按住 清除。

倒數計時器

您可以設定鬧鈴在特定時間過後 發出鬧鈴聲。

按功能表,然後選擇附加功能和倒 數計時器。輸入鬧鈴時間(和備 註)。如果計時器正在待機模式中 計時,就會顯示 🗅 · 若要變更倒數 時間,請選擇更改時間;若要停止 倒數計時器,請選擇停止計時。





















到了鬧鈴時間,電話就會響起鈴聲,並閃動相關文字。請按任一鍵 停止鬧鈴。

碼錶

按功能表,然後選擇附加功能和碼 錶。選擇分別計時或以圈計時,然 後按啓動。按分別計來紀錄分別計 時、以圈計來紀錄以圈計時、或停 止來結束計時。您可以捲動觀看總 時間底下所紀錄的時間。

停止計時後,您可以按操作來開始 (僅限分別計時)、儲存、或重新 設定。若選擇開始,就會接續前一 次的計時紀錄來計時。若選擇重新 設定,就會重設分別計時或以圈計 時。

設定在背景計時

在計時期間按 / 。啓動碼錶時, 在待機模式中會顯示 Ø。若要查 看時間,請進入碼錶功能表,然後 選擇繼續。

使用碼錶計時會消耗電池電力。所 以在不使用碼錶時,請注意不要讓 碼錶在背景計時。

■服務

(功能表12)

某些服務是特別針對行動電話所設計。

若您的行動電話擁有多重模式瀏覽器,您就可以瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語言

(extensible HyperText Markup Language, XHTML) 的服務網頁。 本行動電話的XHTML瀏覽器支援 unicode。

如需不同服務、價格與收費的詳細 資訊,請洽詢您的服務供應商。服 務供應商也會提供相關服務的使 用說明。



請注意:您的行動電話必 須開機才能使用此功能。 在禁止使用行動電話,或 使用行動電話會造成干擾 或危險的地方,請勿開機。

設定行動電話的服務

您也許可以從提供服務的服務供應商以OTA訊息的方式取得服務設定。您也可以手動輸入設定或使用Nokia電腦端套件來增加並編輯設定。

如需詳細資訊與正確設定,請洽詢您的服務供應商。

儲存以OTA訊息方式接收的 服務設定

當您以OTA訊息的方式接收到服 務設定時,螢幕上就會顯示收到服 務設定。

若要儲存設定,請按操作,然後選擇儲存。如果沒有設定儲存在當前服務設定,該設定便會儲存在第一個空的連線設定組並啓動。如果有設定儲存在當前服務設定,螢幕就會顯示啟動已存服務設定?。若要啟動儲存的設定,請按確認。如果只是要儲存這些設定,請按取消。





















若要先查看接收到的設定,請按操作,然後選擇查看再儲存設定。若不要儲存設定,請按操作,然後選擇放棄。

手動輸入服務設定

接功能表,然後選擇服務、設定、連結設定和當前服務設定。選取要 啓動的服務設定組,然後接啓動。 選擇修改服務設定,然後再根據從 服務供應商接收到的資訊選擇輸 入設定。注意:部分設定須視傳輸 方式設定功能表而定。

建立服務連結

若是首次啟動服務設定,請按功能表,然後選擇服務、設定和連結設定。選擇當前服務設定、捲動到要使用的設定組,然後按啟動。

您可以使用以下方法之一建立服 務連結:

- 開啟服務首頁:按功能表,然 後選擇服務和首頁,或者在待 機模式按住口學。
- 選取服務書籤:按功能表,然 後選擇服務、書籤,之後再選 取書籤。

如果目前使用的服務設定無法 開啓書籤,請啓動另一組服務 設定然後再試一次。

輸入服務位址:按功能表,然 後選擇服務和選擇地址,之後 再輸入位址。

瀏覽服務網頁

行動電話的按鍵功能會隨不同的 服務而有所改變。請遵照行動電話 螢幕的文字指示。

在GPRS連結期間會顯示**G**指示符號。若在GPRS連結期間接到電話或文字訊息、或者撥打電話的話,螢幕就會出現**G**指示符號,表示GPRS連結暫停。

瀏覽時使用行動電話按鍵

- 使用捲動鍵へ或~瀏覽網頁。
- 若要選取反白物件(例如:有 底線的文字連結),請按 🖜。
- 若要輸入字母和數字,請按按 鍵 □ 型 - 『蓋』曰;若要輸入特 殊字元,請按按鍵 * +。

瀏覽時還可使用以下部分選項。按操作,然後選取適合的選項:首頁(選取服務的首頁)、書籤(請參閱第32頁)、增加書籤、顯示影像(或顯示多個影像)、選擇地址、快捷操作(開啓該頁的特定操作清單)、服務信箱(請參閱第32頁)、Cookie設定(請參閱第32頁)、提取詳情、重新下載、清除快取記憶體(請參閱第33頁)、安全訊息、退出(可中斷連結。請參閱第32頁)。服務供應商也可能提供其他選項。



請注意:如果您曾經嘗試 或曾經存取需要密碼的機 密資料 (例如:您的銀行 帳戶),使用之後請清除行 動電話的快取記憶體。

















如需清除快取記憶體的資訊,請參閱第33頁的「清除快取記憶體」。

直接撥號

進行瀏覽時,多重模式瀏覽器支援您可以使用的功能。您可以撥打電話、在通話時傳送DTMF音、並從網頁將姓名和電話號碼儲存在通訊錄中。

結束服務連結

若要停止瀏覽並結束連結,請按操作,然後選擇退出。顯示退出瀏覽器?的時候,請按確認。

您也可以按 ○如果已選取GSM 數據爲資料傳輸方式,請按 阿 次。行動電話將結束服務連結。

多重模式瀏覽器外觀設定

請按功能表,然後選擇服務、設定和外觀設定。或者在瀏覽時按操作,然後選擇其他選項和外觀設定。選擇文字換行然後選擇開後,當文字超出一行限制字數時就會跳至下一行。若您選擇關,當文字太長而無法完全在同一行顯示時,超出的文字就會被節略。選擇顯示影像然後選擇不顯示時,將不會顯示網頁上的圖片。如此可以加快瀏覽含有大量圖片網頁的速度。

選取Cookie設定

Cookie 是網站儲存在行動電話瀏覽器快取記憶體中的資料。除非您清除快取記憶體,否則Cookie將會一直儲存在快取記憶體中。請參閱第33頁的「清除快取記憶體」。

在瀏覽時按操作,然後選擇其他選項和保密選項,或者在待機模式中按功能表,然後選擇服務、設定和保密設定。選擇Cookies,然後選擇允許接收或不允許接收。

書籤

您可以將網頁位址以書籤的方式 儲存在行動電話中·書籤使用共享 記憶體。

在瀏覽時,請按操作,然後選擇書 籤,或者在待機模式中按功能表, 然後選擇服務和書籤。

捲動到要用的書籤,然後按操作 (或 →)連結到書籤內含的網頁,或按操作使用以下功能:進入、 查看、編輯、刪除、發送、新書籤。



注意:您的行動電話中可能有一些尚未和Nokia結盟的網站預設書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您以Over The Air (OTA) 訊息的 方式接收到書籤時,請按儲存將該 書籤儲存至書籤清單,或按操作和 查看或放棄。

下載

若要下載更多鈴聲、影像、遊戲或 應用程式至您的行動電話,請按功 能表,然後選擇服務和下載連結。 選擇鈴聲下載、影像下載、遊戲下





















載或應用程式下載分別下載鈴聲、 影像、遊戲或應用程式。

請只從您信任的網頁下載相關內 容。請參閱第27頁的「遊戲下載」 和第28頁的「下載應用程式」。

服務信箱

本行動電話能夠接收服務供應商 發送的服務訊息(系統服務)。

設定行動電話接收服務訊息:按功 能表,然後選擇服務、設定、服務 信箱設定、服務訊息和開。

若要查看已接收的服務訊息,請按 顯示。或按退出將訊息移到服務信 箱。若要稍後進入服務信箱請按功 能表,然後選擇服務和服務信箱。 或者在瀏覽時按操作,然後選擇其 他選項和服務信箱。按操作,然後 選擇擷取啓動多重模式瀏覽器並 下載標記內容,或選擇詳情或刪 除。

清除快取記憶體



請注意:您存取過的訊息 或服務會儲存在行動電話 的快取記憶體中。快取記 憶體爲一緩衝記憶體,用 來暫存資料。如果您曾經 嘗試或曾經存取過需要密 碼的機密資料(例如:銀 行帳戶),使用後請清除行 動電話的快取記憶體。

按功能表,然後選擇服務和清除快 取記憶體。在瀏覽時按操作,然後 選擇其他選項和清除快取記憶體。

授權證明

使用某些服務(例如:金融服務) 時需要使用安全證明。使用證明可 增加行動電話與閘道或伺服器之 間連線的安全性(如果已將連結 安全設爲開)。

如果服務支援授權證明的使用,您 就可以從網頁下載授權證明。下載 授權證明之後,您可以查看此證 明,然後選擇要儲存或刪除此證 明。已儲存的證明會新增至行動電 話的證明清單中。

如果無法查證伺服器或閘道的身 份、伺服器或閘道證明未授權、或 者您的行動電話內沒有適當的證 明,行動電話就會顯示相關訊息。


查看授權證明清單

按功能表,然後選擇服務、設定、 保密設定和授權證明。


請同時參閱第31頁的「瀏覽時使 用行動電話按鍵」中關於安全訊 息的說明。

安全指示符號

若量安全指示符號在連結期間出 現,就表示行動電話與閘道或伺服 器之間的資料傳輸(藉由查證修 改服務設定中的IP位址) 爲加密且 安全無虞的。但此安全指示符號並 不表示閘道與內容伺服器(要求 的資源存放處)之間的資料傳輸 是安全的。服務供應商應確保閘道 與內容伺服器之間的資料傳輸安 全性。













RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 34 Monday, December 29, 2003 5:34 PM





使用功能表

■捷徑

(功能表13)



若要快速進入特定功能,請按功能 表,然後選擇捷徑,再從清單選取 想要進入的功能。

如果要在清單中增加功能,請按增 加、捲動到要新增的功能,然後按

若要從清單刪除或增加功能,請參 閱第22頁的「個人化快捷操作」。

■SIM卡服務 (功能表14)




您的SIM卡也許會在本功能表中 提供其他可使用的功能,且當SIM 卡支援時才會顯示此功能表。功能 表的名稱和內容完全取決於可用 的服務。



請注意:如需瞭解SIM卡服 務的可用性、費率以及相 關資訊,請洽詢您的SIM卡 供應商(行動電話系統業 者、服務供應商或其它廠 商)。

注意:使用以上服務可能會用到發 送文字訊息 (SMS) 或撥打電話的 功能,而這些功能是需要付費的。 請同時參閱功能表4-3-6的「SIM 更新提示」。



















個人電腦連線

6. 個人電腦連線

有了Nokia電腦端套件,您就可以 在行動電話和電腦之間建立和發 送文字與圖片訊息,並同步處理通 訊錄和日曆資訊。

您可以在以下的Nokia網站找到更多相關資訊,以及可下載的Nokia電腦端套件檔案。網址爲:www.nokia.com。

■Nokia電腦端套件

Nokia電腦端套件包含以下功能:

- Nokia Application Installer (Nokia應用程式安裝器)可讓 您從個人電腦將Java應用程式 安裝到行動電話。
- Nokia Image Converter (Nokia影像轉換器)可將影像 轉換爲多媒體訊息或桌面圖案 支援的格式,並將這些影像傳 輸到行動電話中。
- Nokia Sound Converter (Nokia鈴聲轉換器)可編輯與 行動電話相容的和弦鈴聲,並 將這些鈴聲傳輸到行動電話 中。
- Nokia Content Copier (Nokia 手機資料備份工具)可將行動 電話的資料或備份資料複製到 個人電腦或到其他相容的 Nokia行動電話。
- Nokia PC WAP Manager (Nokia個人電腦WAP管理員)

可編輯和發送書籤,或更新行動電話的連線組。

- Nokia Phone Editor (Nokia通 訊錄管理員)可發送文字訊息, 並編輯行動電話的通訊錄和訊 息設定。
- Nokia PC Sync(Nokia電腦手機資料同步化工具)可同步處理行動電話和相容的電腦間的通訊錄和日曆資料。
- Nokia Connection Manager
 (Nokia連線管理員)可選擇電腦和行動電話間的連線類型。
- Nokia Phone Browser (Nokia 手機瀏覽器)可在行動電話和電腦間複製影像和鈴聲。



請注意:版權保護可避免 部分影像、鈴聲和其他內 容在未經授權的情況遭到 複製、修改、傳送或轉寄。





















電池資訊

7. 電池資訊

■充電與放電

本行動電話由充電電池供電。

請注意新電池只有在二、三次完全 充電和放電的週期之後才能達到 最佳性能!

電池可以充電、放電幾百次,但最 終仍會失效。當可用的時間(通 話時間和待機時間) 明顯少於正 常時間時,請購買新電池。

只使用行動電話製造商認可的電 池,並僅使用行動電話製造商認可 的充電器爲電池充電。充電器不用 時,請切斷電源。電池連接在充電 器上請勿超過一個星期,因爲充電 過度會縮短電池的壽命。如果已完 全充電的電池擱置不用,電池本身 會不斷放電。

過高或過低的溫度會影響電池充 電的能力。

不要將電池移作他用。

請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品 (如硬幣、迴紋針或筆等)直接接 觸電池的正極與負極(電池上的 小金屬條)時,便有可能會發生意 外短路的狀況(例如當您將備用 電池放在口袋或背包中時)。電極 的短路將會造成電池或觸及物品 的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方 (如夏天或冬天的密閉車廂中), 會造成電池電容量及壽命的縮減。

儘量將電池保存在15℃ 與 25℃ (59°F與77°F)之間。若裝配過熱 或過冷之電池時,即使電池充電已 爲飽和,行動電話亦可能暫時無法 操作。電池的效能在冰點以下將大 打折扣。

請勿將電池丟在火中!

請依當地法規規定丟棄電池(例 如:電池回收)。請勿將電池當成 一般家庭廢棄物丟棄。



















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 37 Tuesday, January 11, 2005 4:25 PM







原廠週邊產品

8. 原廠週邊產品

現有多種新型週 邊產品供您的行 動電話使用。請根 據自己的通訊需 求來選購合適的 週邊產品。



以下將詳細介紹部分週邊產品。

要得知是否有提供週邊產品,請洽 詢您當地的經銷商。在使用週邊產 品時,請注意以下事項:

- 將週邊產品放在孩童不易取得 的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源 時,請握住插頭拔出而非拉扯 電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電 話裝備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的 電池、充電器及週邊產品。使用其 他類型的週邊產品將使行動電話 的保固失效,並且導致危險。

■電池


型號	類型	通話時間*	待機時間*
BL-5C	鋰	2至6小時	170至410 小時

*使用時間可能會因爲SIM卡、網 路系統與使用設定、使用類型與環 境的不同而產生差異。使用FM收 音機和內建免持聽筒會影響通話 和待機時間。

■室內

標準充電器 (ACP-7)

輕巧、耐用的ACP-7充電器讓您輕 鬆爲行動電話充電,還可簡易連接 到行動電話或座充。





請注意:使用的插頭類型隨市場不 同而有所差異。

旅行用充電器 (ACP-12)


輕巧、耐用、並具多國電壓(100-240V) 轉換技術的旅行用充電器, 讓行動電話充電不再是難事。



請注意:使用的插頭類型隨市場不 同而有所差異。


















原廠週邊產品

■室內和車輛


原廠新潮耳機 (HDB-4)

這款輕巧的耳機帶有出色Nokia設計,讓您體驗絕佳的聽覺享受。您只需按下耳機上的麥克風按鈕就可接聽來電或結束通話。
















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 39 Monday, December 29, 2003 5:34 PM





照顧與維修



照顧與維修

本行動電話爲具優質設計及技術的產 品,應妥善維護。下列的建議有助於 您履行保固期內的所有責任、義務,以 及長期享用本產品。


- 請勿將行動電話及其配件置放於兒 童伸手可及之處。
- 請保持行動電話乾燥。雨水、濕氣 與各式液體或水份可能含有腐蝕電 路的礦物質。
- 請勿將電話存放在佈滿灰塵、髒亂 的區域或在該區域中使用電話。活 動式的零件可能較容易損壞。
- 請勿將行動電話存放在高溫處。高 溫可能會縮短電子裝置的壽命、破 壞電池,並使某些塑膠零件變形或 融化。
- 請勿將電話存放在低溫處。暖機時 (至正常溫度),內部的水份可能損 壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸行動電話。非專業的 處置可能損壞行動電話。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃行動電話。 粗暴的使用方式可能會破壞內部的 主機板。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔 溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔電 話。
- 請勿爲行動電話上漆。油漆可能阻 塞活動式的零件,使其無法正常操 作。
- 請使用所提供的或合格的取代天 線。未經授權的天線、改裝或其他 附件可能會破壞電話,並可能違反 無線裝置管制法。

以上所有建議適用於行動電話、電池、 充電器或任何其他配件。如果任何物


件無法正常運作,請送交最近的合格 服務處所。該處的服務人員會協助您, 如果有必要,可安排維修服務。

























重要的安全資訊

重要的安全資訊

■ 交通安全

開車時請勿手持行動電話。請務必將 行動電話置於行動電話座中; 請勿將 行動電話置於座位,或是任何在發生 碰撞或緊急刹車時可能會掉落的地 方。

請謹記道路安全第一!

■ 操作環境

請謹記,於任何場所均須遵守所有強 制性的特殊規定,且在任何禁止使用 行動電話或可能造成干擾或危險的場 所,亦請務必將行動電話關機。

請僅以正常操作姿勢使用行動電話。 行動電話某些部分具有磁性。行動電 話可能會吸引金屬物質,所以戴助聽 器的使用者請勿將行動電話靠近戴助 聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物 質,所以請將行動電話放在手機套中。 請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放 在行動電話附近,因爲所儲存的資料 可能會遺失。

■ 電子裝置

大部份的數據電子裝備可擋住無線頻 率 (RF) 訊號。但是部份電子裝備可能 無法保護您的無線電話免於RF訊號的 干擾。

心律調整器

心律調整器製造商建議在手持無線電 話與心律調整器之間保持最少20公分 (6英吋)的距離,以避免心律調整器 潛在的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立 的研究一致。帶有心律調整器的人:

- 行動電話開機時,與心律調整器之 間的距離應隨時保持在20公分(6 英吋)以上;
- 請勿將行動電話置於胸口口袋中;
- 應該以沒有使用心律調整器那一邊 的耳朵接聽電話,以降低干擾的可
- 若因任何理由,懷疑有干擾發生, 請即刻關閉行動電話。

有些數位無線電話可能會干擾助聽 器。有關這類的干擾事件,可詢問您 的行動電話系統業者。

其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備(包括行動電 話) 均可能干擾未經妥善保護之醫療 裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置 的製造商,確認這些裝置是否可充分 阻擋外部 RF能量或提出您的問題。業 經公告規定須關閉行動電話的醫療保 健設施之處,請將行動電話關機。醫 院或醫療診所可能正在使用容易受外 部 RF 能量影響的設備。

汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或 防護不足的電子系統 (例如電子加油 系統、電子防滑 (防鎖)煞車系統、 電子車速控制系統、安全氣囊系統)。 請與製造商或其代理商查詢關於汽車 方面的問題。您也應該詢問所有加裝 在車子上的裝備製造商。

公告規定的場所

在公告規定須關閉行動電話的場所, 請將行動電話關機。



















重要的安全資訊

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時, 請將行動電話關機,並遵守所有標誌 及指示。在這類區域產生的火花可能 會造成爆炸或失火,導致身體受傷甚 至死亡。

使用者在加油站時建議請關機。在加 油站 (燃料存放及配銷的區域)、化 學工廠或進行爆破工程的地方時,使 用者會被提醒要注意使用無線電裝備 的限制。

這類可能發生爆炸的區域通常 (但不 一定) 會有清楚的標示。這些包括船的 船身、化學品輸送或貯存的設施、使 用液化石油燃料 (例如丙烷或丁烷) 的交通工具、空氣中含有化學物或微 粒 (例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的 區域,以及其他您通常會被告知要關 閉交通工具引擎的區域。

■汽車

僅應由合格的專業人員維修電話,或 是在汽車中安裝電話。錯誤的裝設或 維修可能會有危險,而且可能使任何 適用於該裝置的保固失效。

請定期檢查汽車中所有的無線電話裝 備已裝妥並且運作正常。

請勿將易燃液體、氣體或易爆物與行 動電話及其組件或配件置於同一汽車 置物箱中。

由於汽車內裝備有安全氣囊,請記得 會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。 請勿將物體,包括裝設及可攜式的無 線裝備,放置在安全氣囊上或安全氣 囊展開的區域內。如果車內的無線裝 備未適當裝設,在安全氣囊充氣脹大 時可能會有嚴重傷亡的結果。

飛坐飛機時禁止使用行動電話。登機 前請將行動電話關機。在飛機上使用 無線電話可能會危及飛機的操作安

全、干擾無線通訊網路,而且是違法

緊急電話



重要資訊:

本行動電話如同其他無線電 話,使用無線電訊號、無線、 地表網路與使用者所設定的 功能運作。因此,無法保證所 有情況下連線的暢通。所以, 在重要的通訊(例如,醫療緊 急救護)上,絕不應完全依賴 無線電話。

緊急電話不一定在全部的無線通訊網 路都行得通。當某些系統服務及/或電 話功能在使用中時可能也無法使用。 請與當地的行動電話系統業者確認。

若要撥緊急電話:

1. 如果行動電話尚未開機,請先開機。 檢查訊號強度是否足夠。

某些系統可能需將有效的 SIM 卡 正確地插在行動電話中。

- 2. 請視需要多按幾次 (例如:結 束通話、退出功能表等等),以清 除螢幕並準備通話。
- 3. 輸入所在位置的緊急電話號碼(如 112 、119或其他官方緊急電話號 碼)。緊急電話號碼依所在地點不 同而異。

4. 請按 🥆 鍵。

如果某些功能正在使用中, 撥打緊急 電話之前,您可能必須先關閉這些功 能。請查閱本指南,以及您當地的行 動電話行動電話系統業者

當撥打緊急電話時,請記得盡可能提 供正確的必要資訊。謹記,您的行動 電話可能是事故現場唯一的通訊工具 在未獲准許之前,請勿切斷通話。





















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 42 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







重要的安全資訊

■ 認證資訊 (SAR)

此型電話符合政府對於暴露於無線電 波的要求。

您的行動電話是一無線電發射與接收 器。此行動電話的設計與製造完善,所 發出的射頻輻射 (RF) 不超過訂定標 準。這些限制是完整的準則的一部份, 且建立了大眾所接受的射頻輻射(RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研 究組織的標準,其標準是經過長期且 完整的科學研究所建立。它包含了爲 保障所有人類一不論年齡與健康狀況 實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate,或 SAR。SAR 限制設爲1.6 瓦/公斤* SAR 試驗是以 標準操作姿勢,行動電話在所有的測 試頻率中,發射所宣稱的最高功率之 下進行。雖然 SAR 是在所宣稱的最高 功率下測得,使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因爲行動電話已 經設計爲可以在不同功率下運作,所 以電話只會將功率調整至可連接到網 路。一般而言,靠基地台愈近,行動電 話發射的功率愈低。

電話型號在公開銷售前,必須經過嚴 格的測試及驗證其輻射能量不超過政 府所設定的限值。本機型的手機 SAR 最高值在頭部耳側使用測試時爲1.15 五./公斤。雖然不同的行動電話與不同 的地方有不同的 SAR 值,但是它們全 部符合政府針對 RF 暴露所訂定的標

** 在台灣,手機之 SAR 值的標準限值 爲每一公克人體組織平均值不超過1.6 瓦/公斤。此標準已包含相當大的安全 防護空間以進一步保護使用者,並已 考慮可能因量測誤差而引起的差異。 若需其他地區的 SAR 資訊,請查閱 www.nokia.com網站的產品資訊。

減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥適







42











RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 43 Monday, December 29, 2003 5:34 PM








有限保證

有限保證


- 按照以下條款和條件,諾基亞行動電話公司之行動電話部門(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷:
 1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
 有限保證僅適用在本文件結尾應所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」;有限保證僅在一諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
 3. 在有限保證期間,「舊基亞」或其持權的服務網將根據「諾基亞」的選擇,用新的或工廠重新製作的替換件,或者修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、實路收取設體循將稅為「舊基亞」的財產,外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷,因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
 4. 經修理「產品」的有限保證期爲原有限保證期所剩下的時間,或從修理之日起九十(90)天,以這兩者中較長的時間為經

- 應,話基亞」或其授權服務中心的要求,「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
 "消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心、並由相同送修地點取回維修「產品」。
 在以下任何一種情况下,「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障:
 a. 「產品」,曾受到:非正常使用、非正常情况、不當儲存、暴露在測濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情况下,未絕授權的修如。未經授權的節理線、未經授權的修理。
 在修理中使用未經授權的備用零件」。設用、疏忽、濫用、事故意外、故動、不正確的安裝、不可抗力、後初或液體觀滴,不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為,包括消耗性等件(如保險熱)的缺陷和天線的斷裂或損壞,將非這些是直接相村稱或工藝上的缺陷所引起的,以及「產品」的正常磨損。
 b. 在適用的有限保證期內,消費者」未將賴於「產品」的狀陷或故障告知「諾基亞」。
 c. 「產品」系列號碼或附,配件日期代區遭去除、損毀或塗改。
 d. 缺絕或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷,或是外接天線接收信號不足引起的。
 e. 與「產品」一起使用或避接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的,或不適台與「諾基亞」行動電話一起使用,或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。

 f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞,或者有人爲損壞的痕跡,或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
 如果有損保證期內與發生問題,「消費者」應採取下列的步驟:
 a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 b. 如果按復,項執行不方便,「消費者」應採取下列的步驟:
 a. 「消費者」應該將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的构即是













RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 44 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







您的個人資料 /Your Details

您的個人資料 /Your Details

姓名((先生)	/女士//	小姐/其代	乜):	
N T	(A . E / A	f /h f	(0.11)		

Name(Mr/Mrs/Ms/Others):

地址:

Address: 購買日期:

Date of Purchase:

行動電話型號與類型: Handset model and type:_

行動電話 IMEI 號碼:

Handset IMEI No:

請將您的識別標籤(在銷售包裝內)貼在下方空格,並保存在安全的地

Please place your identification sticker (found in the sales package) in the space provided below and keep in a safe place:









經銷商店章

☑To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

















索引







索引

A 按鍵與連接埠	個人化快捷操作
B ix 保密碼 ix 保密設定 25 撥緊急電話 41 撥電話 6 C 倒數計時器 29 操作模式 (功能表 4) 22 儲存以OTA 訊息方式接收的 服務設定 30	J 建立服務連結 31 建立日曆備註 27 鍵盤鎖(按鍵保護) 4 基本功能 6 基本指示符號 2 捷徑(功能表 13) 34 結束服務連結 32 接聽或拒絕來電 6 計算機 29 記憶體已滿 18
D 特機模式 1 單鍵撥號 6 電池 36,37 電池充電 4 電池資訊 類型 37 電話週邊設定 25 多重模式瀏覽器外觀設定 32 多媒體訊息 16 多媒體資料(功能表 7) 26 F 附加功能(功能表 11) 29 服務(功能表 12) 30 服務信箱 33	K 開機和關機 4 L 喇叭 7 來電等待 6 瀏覽服務網頁 31 瀏覽時使用行動電話按鍵 31 M 碼錶 30 每組姓名儲存多個電話號碼、 文字項目與影像 21 密碼 ix N 簡鐘(功能表 6) 26
G 更換正面與背面外殼	開鐘(功能表 6)

J 建立服務連結 31 建立日曆備註 27 鍵盤鎖(按鍵保護) 4 基本功能 6 基本指示符號 2 捷徑(功能表 13) 34 結束服務連結 32 接聽或拒絕來電 6 計算機 29 記憶體已滿 18
K
H 機和關機 4
L 喇叭
M 30 每組姓名儲存多個電話號碼、文字項目與影像 21 密碼 ix













RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 46 Monday, December 29, 2003 5:34 PM







索引

P	Т
PIN2 碼ix	提示音設定25
PIN 碼ix	通話記錄 (功能表 2)19
PUK 與 PUK2 碼ix	通話計數器與通話計時器19
Q	通話期間選項7
	通話設定23
啓動應用程式	單鍵撥號23
啓動遊戲	發送本手機號碼23
清除快取記憶體33	來電等待23
R	來電轉接23
認證資訊 (SAR)42	任意鍵接聽23
日曆(功能表 8)27	通話總結
	用戶撥出號碼23
S	自動重撥
刪除訊息18	通訊錄 (功能表 3)20
設定 (功能表 5)22	W
設定行動電話的服務30	文字訊息14
時間和日期設定22	<u> </u>
使用功能表12	X
手動輸入服務設定31	詳細用戶指南ix
手機設定23	顯示設定24
開機鈴聲24	系統標誌24
區域訊息顯示24	顏色模式24
說明訊息顯示24	螢幕亮度25
SIM 更新提示24	桌面圖案24
問候語24	下載32
系統選擇24	下載應用程式28
自動鍵盤鎖	行動電話的備註鬧鈴響時27
授權證明	行動電話功能概述x
安全指示符號	系統指令編輯器19
輸入法8	選取 Cookie 設定32
傳統英文輸入	訊息 (功能表 1)14
切換輸入法8 智慧型預測英文輸入10	訊息設定18
注音輸入法8	尋找姓名20
書籤	Υ
音	· 一般操作姿勢4
01111 1/1 1/2	从小下女力
46	















RH-19_TW_UG_issue2.fm Page 47 Monday, December 29, 2003 5:34 PM





索引



螢幕保護圖案	.22
應用程式 (功能表 10)	
遊戲 (功能表 9)	.27
遊戲設定	.28
遊戲下載	.27
原廠設定	.26
原廠新潮耳機 (HDB-4)	.38
原廠週邊產品	.37
語音訊息	.18
Z	
直接撥號	.32
資訊訊息	
最近通話記錄	.19





